

**Stahlzarge auf Holzständer für Türen ohne Brandschutzfunktion**

Auf der "Futterseite" nur bis in die Hälfte  
des Ständerprofils beplanken!  
Femacell-Streifen nach der Zargenmontage  
bauseitig montieren!

